



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ H2
2. Profil poziomy RIGIPS UW 50/75/100 ULTRASTIL HYDROPROFIL
3. Profil słupkowy RIGIPS CW 50/75/100 ULTRASTIL HYDROPROFIL
4. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
5. Profil słupkowy RIGIPS UA 75/100
6. Blachowkręt
7. Przestrzeń na prowadzenie instalacji
8. Przykładowy stelaż do umywalk lub pisuarów
9. Przykładowy stelaż muszli ustępowej
10. Systemowy łącznik mechaniczny
11. Profil Rigips UA
12. Profil Rigips UD 30 ULTRASTIL
13. Profil Rigips UW 50 ULTRASTIL
14. Profil Rigips CW 50 ULTRASTIL

UWAGA:
 Armaturę sanitarną należy mocować do stelaży systemowych (zabezpieczonych antykorozyjnie).
 Stelaże należy montować do profili słupkowych CW lub osłonek UC, każdorazowo sposób
 montażu stelaży należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta stelaży.
 Decyzja o stosowaniu profili słupkowych CW lub UA powinna być każdorazowo podjęta
 indywidualnie w zależności od ilości armatury oraz obciążenia.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro Rigips w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
 Dział Techniczny: 801 328 788
 E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
 www.rigips.pl
 BDO 000006702

Oblekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sposób montażu przykładowych stelaży sanitarnych w przedściannie mocowanych do ściany działowej RIGIPS z konstrukcją wzmocnioną profilami UA - widok			
Data: 22.05.2020	Skala: 1:8	Nr detalu: 5.50.12	Opracował: